

Pflege & Schutz für a-terra Dielen

Raumklima

Der natürliche Wuchs und die Struktur des Holzes verleihen den a-terra Holzfußböden ihre besondere Note. Durch die Oberflächenbearbeitung wird der Boden vor äußeren Einflüssen geschützt. Für die Werterhaltung und die Beschaffenheit des a-terra Fußbodens ist das Raumklima sehr wichtig. Das ideale Raumklima wird bei 18 – 22 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 – 60 % erreicht. Wichtig ist eine möglichst gleichbleibende Luftfeuchte. Diese kann bei einer durchschnittlichen Raumgröße zum Beispiel mit Wasserbehältern an den Heizkörpern oder elektrischen Luftbefeuchtern erreicht werden.

a-terra Böden bedürfen keiner Ersteinpflege

Beseitigen Sie den entstandenen Montageschmutz des Bodens ganz einfach z. B. durch Fegen oder Saugen (nicht feucht wischen!).

Unterhaltungspflege

Der Boden muss regelmäßig von Staub und Schmutz befreit werden. Wir empfehlen, den Boden mit dem Staubsauger (Parkettbürste verwenden!) oder Besen trocken zu reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Boden nebelfeucht (nicht nass!) wischen.

Stehende Nässe grundsätzlich vermeiden! Anschließend den Boden mit einem nicht fasernden Tuch trocknen reiben.

Es wird empfohlen, je nach Beanspruchung, dem Wischwasser in bestimmten Abständen ein geeignetes Pflegemittel für geölte Böden hinzuzufügen.

Dabei sind die Hinweise der jeweiligen Pflegemittelhersteller unbedingt zu beachten.

Vorbeugender Schutz

Oberflächen unterliegen einem natürlichen Verschleiß. Wir empfehlen daher zur Werterhaltung des Dielenbodens Filzgleiter unter Stuhl- und Tischbeinen anzubringen und im Eingangsbereich Fußabstreifer (z. B. HKS cleanfloor) zu verwenden. Bei Rollen unter Sesseln oder Rollstühlen empfehlen wir den Einsatz von Klarsichtmatten.

Fußbodenheizung bei a-terra Dielen

Die a-terra Dielen in Eiche sind bei vollflächiger Verklebung mit einem geeigneten Parkettkleber für die Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet. Grundsätzlich ist hier die 16 mm Variante zu bevorzugen, je schmaler je besser. Die Angaben des Kleberherstellers sind unbedingt zu beachten.

Bitte beachten Sie, dass die Oberflächentemperatur Ihres a-terra Bodens an keiner Stelle dauerhaft 25 – 27°C übersteigen darf.